

## FITA VEDA ROSCA

Predial

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS



#### Função

A fita veda rosca foi desenvolvida para toda e qualquer rosca que necessite de vedação, tais como: rosca e conexões de latão, cobre, aço, plásticos em geral, etc.

### 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Limpe e seque a superfície onde será aplicada a fita veda rosca Víqua;
- Aplicar de 4 a 5 voltas da fita sobre os filetes da rosca (sempre no sentido do enrolamento);
- No caso de tubulações galvanizadas, aplicar 8 ou mais voltas da fita sobre a rosca.

### 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PTFE (Poli-tetraflúor etileno) – 99% em massa
<b>Norma de referência</b>	NBR 13114 e NBR 13124
<b>Densidade</b>	0,30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tensão de ruptura</b>	12 MPa
<b>Alongamento</b>	40%

### 4. EMBALAGEM

<b>Código</b>	1800103	1800203	1800303	1800403
<b>Quantidade</b>	01	01	01	01
<b>L x C (mm x m)</b>	12 x 10	18 x 10	18 x 20	18 x 40
<b>Embalagem</b>	Carretel à granel			

### 5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

(47) 3025-9999

[www.viqua.com.br](http://www.viqua.com.br)

Rua Parati, 16, Nova Brasília, 89213-200 – Joinville/SC